












# RIVET POP

## GENERALITES :

Le rivetage POP, procédé moderne de fixation en aveugle, élimine toutes possibilités d'erreur dans la pose, la rivure est obtenue par le mandrin, ne rompant qu'une fois les pièces accostées.

Ce procédé permet une fixation dans les endroits inaccessibles à toute autre méthode.

POSE D'UN RIVET POP			
1° - PERCER			
2° - INTRODUIRE LE RIVET			
3° - SERTIR			
AVANTAGES			
 DÉMONTAGE FACILE	 DÉPASSEMENT RÉDUIT	 ACCOSTAGE	 RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS
 FACILITÉ DE CONCEPTION	 ÉTANCHÉITÉ A LA PRESSION	 Il n'est besoin que de 5 mm côté sertissage pour poser un rivet POP.	 PLASTIQUE SUR PLASTIQUE OU PLASTIQUE SUR MÉTAL